

Инструкция по сборке и установке роликов РЕНЦ DR 05 double soft

Комплектация:

1. Каретка – 2 шт
2. Ограничитель-активатор – 2 шт
3. Крепежная планка – 2 шт
4. Болт с контргайкой – 2 шт
5. Стопорный винт – 2 шт
6. Нижняя направляющая – 1 шт
7. Регулировочный ключ – 1 шт
8. Шурупы – 8 шт



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)

1. Установка направляющей

- 1.1 В каретки (1) со стороны противоположной от пластиковых втулок вверните болты (4) с заранее прикрученными контргайками (рис. 1).
- 1.2 Вставьте ограничители-активаторы (2) внутрь направляющей по ее краям заглушками наружу, как показано на рис. 2 и закрепите их стопорными винтами (5).
- 1.3 Разместите каретки (1) внутри направляющей непарными роликами друг к другу.
- 1.4 Закрепите направляющую с установленной внутри кареткой в дверном проеме



(рис. 1)

2. Подготовка дверного полотна (необходим специальный инструмент)

- 2.1 В нижнем торце дверного полотна прорежьте паз под нижнюю направляющую (6). Ширина паза 10 мм. Глубина 10-15 мм.
- 2.2 На верхнем торце дверного полотна с обоих краев на расстоянии не менее 530 мм друг от друга (по оси) закрепите крепежные планки (3) прорезями под центральный болт внутри.



(рис. 2)

3. Установка и регулировка двери

- 3.1 Соедините дверь с направляющей, надев крепежную планку (3) на болт каретки так, чтобы крепежная планка оказалась между шляпкой болта и контргайкой (рис. 3).
- 3.2 Отрегулируйте дверь путем вкручивания и выкручивания болтов каретки и зафиксируйте контргайками, используя ключ (7).
- 3.3 Определите местоположение нижней направляющей (6) и закрепите ее на шурупы сквозь два продолговатых отверстия, но не закручивайте шурупы до конца. Отрегулируйте свободный ход дверного полотна, вращая нижнюю направляющую (6), так, чтобы дверь ходила свободно, но при этом не было значительного люфта. Закрепите нижнюю направляющую двумя оставшимися шурупами.



(рис. 3)

Благодарим Вас за приобретение роликов РЕНЦ.